

food
appeal®

חברת הפעלה מולטי גריל דגם AN-351B

נא לשמור לשימוש עתידי



ANYCOOK
MULTI GRILL

אמצעי הגנה חשובים

1. מכשיר זה מתאים לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, בתנאי שהם תחת השגחה או אם הם קיבלו הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
2. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
3. זהירות, משטח חם 

בעת השימוש במכשירים חשמליים יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, כולל הבאים:

1. קראו כל ההוראות.
2. אל תיגעו במשטחים חמים. השתמשו בידיות.
3. כדי להגן מפני התחשמלות אין לטבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את המכשיר במים או בנוזל אחר.
4. כאשר מכשיר חשמלי נמצא בשימושם של ילדים או בקרבם יש צורך בהשגחה צמודה.
5. נתקו את המכשיר מהשקע כאשר הוא אינו בשימוש ולפני ניקוי. הניחו למכשיר להתקרר לפני הוספה או הסרה של חלקים ולפני ניקוי.
6. אין להפעיל את המכשיר במקרה של פגם בכבל החשמל או בתקע החשמל, או במקרה שהמכשיר פגום או ניזוק בכל דרך שהיא.
7. החזירו את המכשיר למתקן השירות המורשה הקרוב לצורך בדיקה, תיקון או התאמה.
8. השימוש באביזרים נלווים שלא הומלצו על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לפציעות.
9. אין להשתמש מחוץ לבית.
10. אל תניחו לכבל החשמל להתלות מעל קצה השולחן או השיש, או לגעת במשטחים חמים.
11. יש להקפיד במיוחד על הזהירות בעת העברת המכשיר כאשר הוא מכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
12. כדי לנתק את המכשיר יש להוציא את התקע משקע החשמל.
13. אין להשתמש במכשיר זה לשום מטרה אחרת מלבד השימוש המיועד.
14. במקרה שכבל החשמל פגום, יש למסור ליצרן או לסוכן השירות שלו, או לגורם מוסמך דומה, על מנת להחליפו ולמנוע סכנה.
15. יש להפעיל את המכשיר במצב סגור בלבד.
16. שמרו את ההוראות האלה לשימוש עתידי.
17. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
18. אין לטבול את המכשיר במים.
19. מכשיר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות מיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת.

תכונות עיקריות



אופן השימוש

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

בעת ההפעלה הראשונה

1. הסירו את כל חומרי האריזה ואת כל המדבקות.
2. נגבו את משטחי הגריל עם מטלית לחה או ספוג כדי להסיר אבק. יבשו בעזרת מטלית רכה או נייר סופג.
3. הציבו את המכשיר כך שיהיה מרווח מספיק בין גב המכשיר לקיר, כדי לאפשר זרימת חום ללא נזק לארונות ולקירות.
4. חברו את כבל החשמל לשקע חשמל רגיל, וסובבו את בורר הטמפרטורה עם כיוון השעון. המחזון האדום והירוק ידלקו. כאשר גופי החימום יגיעו לטמפרטורה שנקבעה הורית הירוקה תכבה. הנורית הירוקה מסמנת את מחזור ההפעלה/כיבוי לפי הטמפרטורה שנקבעה בבורר הטמפרטורה. אם בורר הטמפרטורה מכוון למצב כבוי, גופי החימום לא יפעלו. בשימוש הראשון עדיף למרוח על משטח הגריל מעט שמן או גריז.
5. חשוב: משטח הגריל חם מאוד. יש לנקוט זהירות כדי למנוע מגע עם הידיים.
6. לאחר השימוש נתקו את המכשיר משקע החשמל והניחו לו להתקרר לטמפרטורת החדר לפני ניקוי.
7. זהירות: אין לסבול את המכשיר בנוזלים.

טיפול וניקוי

1. חשוב: לפני הניקוי נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר. לעולם אין לסבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
2. נגבו את המכסה, הבסיס ומשטחי הגריל עם מטלית לחה וסבון לא שוחק או חומר ניקוי כללים. נגבו עם מטלית נקיה, רכה ולחה ויבשו עם מגבת.
3. אחסנו: אחסנו את המכשיר לאחר ניקוי, במקום נקי ויבש.
4. חשוב: לעולם אין לאחסן את המכשיר כשהוא עדיין חם או כשהוא מחובר לחשמל.
5. חשוב: לעולם אין לכרוך את כבל החשמל בחוזקה סביב המכשיר. אין להפעיל לחץ על כבל החשמל בנקודת החיבור שלו עם המכשיר. לחץ עלול לגרום לסדקים בכבל או לשבירתו.

מפרט

דגם: AN-351B

מתח חשמל: ~220-240V

תדירות: 50/60Hz

הספק: 1450W

סילוק

נא להשליך את האריזה בהתאם לתקנות הפסולת המקומיות שלכם.

קרמון ונייר הולכים ל"נייר משוחרר", נייר כסף עובר לאיסוף משאבים (ניתן למחזור). לעולם אין להשליך מוצר זה לאשפה ביתית רגילה בתום חיי השירות שלו. יש למסור אותו לנקודת איסוף למיחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. דבר זה מצוין על ידי הסמל (פח אשפה עם צלב) על המוצר, בהוראות ההפעלה או על האריזה. יש לבדוק בנקודת הסילוק המקומית לגבי סילוק. החומרים ניתנים לשימוש חוזר בהתאם לתיגו שלהם. בשימוש חוזר, מיחזור חומרים או צורות אחרות של שימוש במכשירים ישנים, אתם תורמים תרומה חשובה בהגנה על הסביבה שלנו. אנא בדקו בממשל המקומי שלכם היכן נמצאת נקודת סילוק מתאימה (נקודת איסוף מכשירים ישנים של נקודת סילוק עירונית). כך תפנו את המכשיר שלכם בצורה אקולוגית.



תעודת אחריות מולטי גריל דגם AN-351B

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: AN-351B

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש.
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

