

food
appeal®

חוברת הפעלה מולטי מחבת דגם AN-110

נא לשמור לשימוש עתידי



ANY **PAN**
PERFECTLY PRECISE

אמצעי הגנה חשובים

1. מכשיר זה מתאים לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, בתנאי שהם תחת השגחה או אם הם קיבלו הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
2. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
3. זהירות, משטח חם



בעת שימוש במכשירים חשמליים יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, כולל הבאים:

1. קראו את כל ההוראות.
 2. אל תיגעו במשטחים חמים. השתמשו בידיות.
 3. כדי להגן מפני התחשמלות אין למבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את המכשיר עצמו במים או בנוזל אחר.
 4. כאשר מכשיר חשמלי נמצא בשימוש של ילדים או בקרבתם יש צורך בהשגחה צמודה.
 5. נתקו את המכשיר מהשקע כאשר הוא אינו בשימוש ולפני ניקוי. הניחו למכשיר להתקרר לפני הוספה או הסרה של חלקים ולפני ניקוי.
 6. אין להפעיל את המכשיר במקרה של פגם בכבל החשמל או בתקע החשמל, או במקרה שהמכשיר פגום או ניזוק בכל דרך שהיא.
 7. החזירו את המכשיר למתקן השירות המורשה הקרוב לצורך בדיקה, תיקון או התאמה.
 8. השימוש באביזרים נלווים שלא הומלצו על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לפציעות.
 9. אין להשתמש מחוץ לבית.
 10. אל תניחו לכבל החשמל להתלות מעל קצה השולחן או השיש, או לגעת במשטחים חמים.
 11. יש להקפיד במיוחד על הזהירות בעת העברת המכשיר כשהוא מכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
 12. כדי לנתק את המכשיר יש להוציא את התקע משקע החשמל.
 13. אין להשתמש במכשיר זה לשום מטרה אחרת מלבד השימוש המיועד.
 14. אם כבל החשמל פגום, יש למסור ליצרן או לסוכן השירות שלו, או לגורם מוסמך דומה, על מנת להחליפו ולמנוע סכנה.
 15. יש להפעיל את המכשיר במצב סגור בלבד.
- שמרו את ההוראות האלה לשימוש עתידי.
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
אין למבול את המכשיר במים.

תכונות עיקריות

1. משטחי גריל נון-סטיק המבטיחים הוצאת מזון ללא מאמץ וניקוי מהיר.
2. שתי נוריות מחוץ המציננות שהמכשיר פועל וכאשר הוא מוכן להכנסת מזון.

רכיבים:



אופן השימוש

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

הפעלה ראשונה

1. הסירו את כל חומרי האריזה ואת כל המדבקות.
2. נגבו את משטחי הבישול עם מטלית לחה או ספוג כדי להסיר אבק. יבשו בעזרת מטלית רכה או נייר סופג.
3. הציבו את המכשיר במקום שבו יהיה מרווח מספיק בין גב המכשיר לקיר כדי לאפשר זרימת חום ללא נזק לארונות ולקירות.
4. חברו את כבל החשמל לשקע חשמל רגיל. סובבו את בורר הטמפרטורה עם כיוון השעון. המחונן האדום והירוק ידלקו. כאשר גופי החימום יגיעו לטמפרטורה שנקבעה הנורית הירוקה תכבה. הנורית הירוקה מסמנת את מחזור ההפעלה/כיבוי לפי הטמפרטורה שנקבעה בבורר הטמפרטורה. אם בורר הטמפרטורה מכוון למצב כבוי, גופי החימום לא יפעלו. בשימוש הראשון מומלץ למרוח על משטח הגריל מעט שמן או גריז.
5. חשוב: משטח הגריל חם מאוד. יש לנקוט זהירות כדי למנוע מגע עם הידיים.
6. לאחר השימוש נתקו את המכשיר משקע החשמל והניחו לו להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הניקוי.
7. זהירות: אין למבול את המכשיר בנוזלים.

טיפול וניקוי

1. חשוב: נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר לפני הניקוי. לעולם אין למבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
2. נגבו את המכסה, הבסיס ומשטחי הגריל עם מטלית לחה וסבון לא שוחק או חומר ניקוי לכלים. נגבו עם מטלית נקייה, רכה ולחה ויבשו עם מגבת.
3. אחסנו: אחסנו את המכשיר לאחר ניקוי, במקום נקי ויבש.
4. חשוב: לעולם אין לאחסן את המכשיר כשהוא עדיין חם או כשהוא מחובר לחשמל.
5. חשוב: לעולם אין לכווץ את כבל החשמל בחוזקה סביב המכשיר. אין להפעיל לחץ על כבל החשמל בנקודת החיבור שלו עם המכשיר. לחץ עלול לגרום לסדיקת כבל החשמל ולשבירתו.

מפרט

מתח חשמל: 220V-240V~

תדירות: 50/60Hz

הספק: 1200W

פרטי האחריות

1. היצרן מעניק אחריות בהתאם לחקיקה במדינת המגורים של הלקוח, עם מינימום של שנה (בגרמניה: שנתיים), החל מהתאריך בו נמכר המכשיר למשתמש הקצה.
2. האחריות מכסה פגמים בחומר או בביצוע בלבד.
3. ההיקפים במסגרת האחריות יבצעו על ידי מרכז שירות מורשה בלבד. בעת הגשת תביעה במסגרת האחריות, יש להגיש את חשבונית הרכישה המקורית (עם תאריך הרכישה).
4. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - בלאי רגיל
 - שימוש לא נכון, כמו עומס יתר על המכשיר או שימוש באביזרים לא מאושרים
 - שימוש בכוח או נזק שנגרם כתוצאה מהשפעות חיצוניות
 - נזק שנגרם עקב אי ציות למדריך למשתמש, למשל חיבור לאספקת חשמל לא מתאימה או אי ציות להוראות ההתקנה
 - מכשירי חשמל שפורקו באופן חלקי או מלא



השלכת מכשיר זה באופן נאות

סימון זה מציינ שאין להשליך את המכשיר ביחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם כתוצאה מהשלכת בלתי מבוקרת של פסולת, אנא מחזרו את המכשיר באופן אחראי וקדמו שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים. כדי להחזיר את המכשיר לאחר תום חייו, אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף או פנו אל המשווק ממנו רכשתם את המוצר. הוא יוכל לקחת את המכשיר למיחזור בצורה בטוחה לסביבה.

תעודת אחריות מולטי מחבת דגם AN-110

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: AN-110

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:

