

food
appeal®

חוברת הפעלה גריל חשמלי GRILLA™ דגם FA-102C

נא לשמור לשימוש עתידי



 **GRILLA™**

UNLEASH THE POWER OF INDOOR GRILLING

הוראות בטיחות

יש לקרוא בעיון את ההוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי.

1. לאחר פירוק האריזה יש לוודא שהמכשיר שלם וישנם בו כל החלקים, במידה ויש ספק אין להשתמש במכשיר ויש לפנות לאחת מתחנות השירות המאושרת על ידי היבואן.
2. אין לחבר את חוט החשמל בסרם הורכב המכשיר לגמרי.
3. אזהרה: לפני החיבור אל הזינה, בדוק אם מתח הזינה זהה למתח המסומן על המכשיר או על השנאי או על התקן הבקרה. (יש לוודא שהמתח הרשום על המכשיר זהה למתח הביתי (230 וולט)).
4. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד!
5. המכשיר מיועד אך ורק לצלייה. אין החברה אחראית למוצר לאחר שימוש לא נכון ולא הגיוני. 6. אין לגעת במכשיר בידיים רטובות או ברגליים רטובות או יחפות.
7. אין להשאיר את המכשיר בשמש או בגשם.
8. אין להשתמש במכשיר כאשר חוט החשמל אינו תקין או כאשר המכשיר עצמו אינו תקין.
9. בעת איחור כפם או תקלה יש להביא את המכשיר מיד לתחנת השרות הקרובה המאושרת על ידי היבואן.
9. אם תחיל הזינה ניוק כדי להימנע מסכנה התחלתו תבוצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או כל אדם מוסמך אחר.
10. כאשר המכשיר אינו בשימוש יש לנתקו מזרם החשמל.
11. אין להעמיד את המכשיר ליד מקורות אש, חימום וליד וילונות צמחים וכו'.
12. אסור שהכבל החשמלי ישתלשל מעבר לקצה משטח העבודה, ואסור שיבוא במגע עם הפלטה החמה של גריל הצלייה.
13. יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל לפני כל הזזה שלו.
14. אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
15. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או עקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
16. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
17. המכשיר אינו מיועד לשימוש עבור אנשים שאינם רגישים לחום, מוגבלים פיזית או נפשית ולכל אדם שאינו יכול להפעיל את המוצר בכוחות עצמו.
18. רצוי שלא להשתמש בכבל מאריך, אך במידה והדבר נחוץ, יש להשתמש בכבל מאריך הנושא תו תקן ישראלי.
19. אסור לחבר את גריל הצלייה למיימר חיצוני.
20. אין להניח את המכשיר וחוט החשמל שלו על משטחים חמים או לידם או על עצמים חדים.
21. יש להניח את גריל הצלייה על משטח ישר שאינו רגיש לחום. אסור להעמידו על מפות מניילון או מחומר סינטי אחר.
22. אין להעמיד את גריל הצלייה ליד מקורות חום, על יד בדים דליקים או וילונות.
23. אין לנסות לפתוח או לתקן חלקים במכשיר. במקרה של התעלמות מהוראה זו, אין החברה אחראית לתיקון הנוק.
24. כאשר גריל הצלייה אינו בשימוש, ולפני ניקוי, יש לנתקו מזרם החשמל.
25. כדי לנתק את גריל הצלייה מזרם החשמל, יש לאחוז בתקע, ואסור למשוך בחוט החשמל.
26. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או קאוסטיים.
27. לאחר השימוש, לפני ניקיון וטרם אחסנה יש לוודא כי המכשיר התקרר לגמרי.
28. אסור למבול את הכבל החשמלי במים או בכל נוזל אחר.
29. הפלטה ומכסה הזכוכית חמים מאד בעת פעולת המכשיר וזמן קצר לאחריה, אין לגעת במשטחים החמים, אלא בידידות האחיזה בלבד. אין לפרק או לחבר חלקים למכשיר בעודו חם.
30. על מנת שלא לפגוע בציפוי, אין לגעת בפלטה בכלים חדים או גסים ואסור להניח כלים על הפלטה



הכרות עם גריל הצלייה

1. ידית פתיחה
2. מכסה זכוכית
3. ידיות אחיזה
4. פלטת צלייה
5. שקע ליחידת ווסת חום
6. יחידת ווסת חום
7. מגשית האיסוף
8. בסיס

הוראות הפעלה

1. יש להניח את גריל הצלייה על משטח ישר ויציב עם מספיק מרחב סביבו.
2. יש למלא שכבה עדינה של מים במגשית האיסוף, לאחר מכן להניח את פלטת הצלייה על הבסיס ולוודא כי היא מונחת היטב.
3. יש לחבר את יחידת ווסת החום לשקע המתאים במכשיר.
4. יש לחבר את היחידה המורכבת לשקע החשמל שבקיר.
5. אין לגעת בפלטת הצלייה לאחר החיבור לחשמל, היא חמה מאד.
6. יש לכוון את כפתור בקרת הטמפרטורה לדרגת החום המתאימה לסוג המזון המיועד לצלייה. נורית הביקורת תידלק.
7. כאשר נורית הביקורת נכבית, יש להניח את המזון המיועד על פלטת הצלייה.
8. יתכן שבהפעלה הראשונה יעלה עשן קל מהפלטת לזמן קצר.
9. פתיחה וסגירת מכסה הזכוכית תעשה על ידי ידית הפתיחה בלבד. לחיצה על ידית הפתיחה תאפשר לפתוח את המכסה כלפי מעלה, בעת סגירה ניתן לשמוע צליל נקישת בודד (צליל זה מעיד על נעילת המכסה). את המכסה ניתן לפתוח ולמקם במגרעת במצב אנכי, כדי לסגור את המכסה יש להרים בעדינות את המכסה מהמגרעת ולסגור את המכסה.
10. כדי להגיע לרמת צלייה טובה, כדאי להפוך את המזון מפעם לפעם.
11. בגמר הצלייה יש להוציא את המזון ממשטח הצלייה. אין להשתמש בכלים ממתכת ובכלים חדים או גסים.
12. יש לנתק את גריל הצלייה מזרם החשמל.

ניקוי ואפסנה

1. לפני כל פעולת ניקוי יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל ולהמתין להתקררות של פלטת הצלייה ומכסה הזכוכית.
2. יש לכוון את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב "OFF" ולהוציא את יחידת ווסת החום משקע גוף גריל הצלייה.
3. ניתן לנקות את יחידת ווסת החום והפלטת בעזרת מטלית לחה בלבד.
4. ניתן לנקות במים רק את החלקים הבאים - פלטת צלייה (4), מגשית האיסוף (7).
5. על מנת למנוע נזק לפלטת הצלייה, אין להשתמש בחומרים דסרגנטים חריפים ובחומרים חדים ואו גסים ואסור להניח כלים על הפלטת.
7. יש לאפסן במקום מוצל ויבש.

סילוק ידיוותי לסביבה

אתם יכולים לעזור לסביבה! זכרו לכבד את התקנות המקומיות: השליכו ציוד חשמלי שאינו תקין למרכז פינוי פסולת מתאים.



תעודת אחריות גריל חשמלי GRILLA™ דגם FA-102C

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ
דגם המכשיר: FA-102C

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי
התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
5. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

