

food
appeal®

חברת הפעלה קומקום חשמלי דגם FA-101

נא לשמור לשימוש עתידי



HEATRON

הוראות בטיחות

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לביטחונם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

שימוש מיועד

1. הקומקום מיועד להתחת מים בלבד. חימום חלב, משקאות מוגזים או נוזלים אחרים יגרום לתקלה או לנזק במכשיר.
2. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מתאים למטרות מסחריות.

מסוכן לילדים ולאנשים לא יציבים

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים כגון: צוות מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות, בתי מלון וסביבות מגורים אחרות. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש. **זהירות: אין להפעיל את הקומקום על משטח משופע אין להפעיל את הקומקום אלא אם יש בו מים המגיעים מעל סימן המינימום. אין להזיז את הקומקום בזמן שהוא פועל.** **זהירות: כדי למנוע נזק למכשיר אין להשתמש בחומרי ניקוי אלקליים בעת הניקוי, יש להשתמש במטלית לחה רכה ובחומר ניקוי עדין.**

סכנות הקשורות לחשמל

- * אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי חשמלאי מוסמך על מנת למנוע סכנה, או שיש להשליך את המוצר.
- * אסור שבסיס החשמל, התקע וכבל החשמל יבואו במגע עם מים או נוזלים אחרים.
- זה עלול ליצור סיכון להתחשמלות. לכן, אין למקם את הקומקום בקרבת כיור המטבח. אין להשתמש בקומקום בחוץ.
- * אסור לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים. אסור לתת למים לבוא במגע עם החלקים החשמליים מתחת לקומקום. אין להשתמש במכשיר כאשר הידיים רטובות.
- * יש לחבר את הקומקום רק לשקע קיר שהותקן כהלכה והוא בעל הארקה עם מתח רשת התואם את "המפרט הטכני" של המכשיר.
- * לא מומלץ להשתמש בכבלים מאריכים.
- * לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא עובד.
- * יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל מקורות חום כגון כלי בישול או להבות גז פתוחות. זה עלול לגרום להתכת המכשיר.
- * יש להרחיק את כבל החשמל ממשטח עבודה או מקצוות חדים כדי למנוע נזק לכבל.
- * יש לנתק את הקומקום מהחשמל, אם מתרחשת חריגה במהלך השימוש, אם אין כוונה להשתמש בו לתקופה ממושכת, במהלך סופות רעמים ולפני ניקוי.
- כאשר מנתקים את הקומקום מהחשמל, תמיד יש למשוך את התקע ולא את הכבל.
- * אין להשתמש במכשיר אם הקומקום, הבסיס או כבל החשמל מראים סימן של נזק הנראה לעין.
- * אין לבצע שינויים כלשהם במכשיר וכבל החשמל שלו או לשנות את חיבור הכבל בעצמך.

אזהרה - סכנת כוויות / צריבה

- * תמיד מניחים את קומקום המים על משטח מוצק ואחיד.
- מוודאים שהוא לא יוכל להתליק או ליפול וכי כבל החשמל אינו תלוי למטה.
- * הקומקום מתחמם בזמן השימוש. אין להזיז את הקומקום במהלך פעולתו ואין למשוך את כבל החשמל. יש לאחוז/להרים את הקומקום החם בידית שלו בלבד.
- * מגע עם אדים העולים מהקומקום עלול לגרום לצריבה! יש לוודא שהמכסה תמיד סגור היטב ואין לפתוח אותו בזמן שהמים רותחים או בזמן שמוזגים את המים.
- * אין למלא את המיכל בפחות מ-0.5 ליטר) או ביותר מ-1.7 ליטר) מים. אם אין מספיק מים בקומקום, המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה.
- * יש לוודא שהקומקום כבוי (off) לפני שמסירים אותו מבסיס החשמל.
- * יש להשתמש בקומקום רק עם המעמד המצורף.
- * אם הקומקום מלא יתר על המידה, ייתכן שהוא יתז החוצה מים רותחים.
- * גוף החימום והמשטחים נתונים לחום שיורי לאחר השימוש.
- * **אזהרה - יש להימנע משפיכת מים על המחברים החשמליים.**
- * **אזהרה - קיים פוטנציאל לפציעה כתוצאה משימוש לא נכון.**
- * **אזהרה - אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים.**

חשוב!

- * לתשומת לב, אדים היוצאים מהמכשיר לא יכולים לפגוע בנייר קיר, ארונות קיר או בפרטיים אחרים. יש לסובב את פית הקומקום מהרהיטים ומהקירות.
- * אין להשתמש במוצרי ניקוי מאכלים, אגרסיביים או שוחקים לניקוי הקומקום.
- יש להרחיק פריטים קשים מהמכשיר.
- * למרות שהקומקום מוגן מפני רתיחה כשהוא יבש, אסור להפעילו ללא מים.
- * אם מתג ניתוק התחממות יתר מכבה את הקומקום כדי למנוע התחממות יתר ורתיחה יבשה, ממשיכים כדלקמן:
- מוציאים את הקומקום מבסיסו.
- מאפשרים לקומקום להתקרר במשך 15 דקות לפני שממלאים בו מים ומניחים אותו בחזרה על בסיסו.
- * יש להשתמש בקומקום רק עם בסיס החשמל המסופק.
- רהיטים כיום מצופים לרוב במגוון רחב של לכות ופולסטיק ומטופלים בחומרי הגנה שונים. חלק מהמוצרים הללו עשויים להכיל חומרים המגיבים לרעה לרגלי הגומי שעל בסיס החשמל, מרככים אותן וגורמים להכתמה על פני השטח. לכן, אנו ממליצים להניח מחצלת מונעת החלקה מתחת לרגלי הגומי של הקומקום.
- * לניקוי המוצר, נא לעיין בסעיף ניקוי וטיפול.

הכירו את הקומקום החשמלי שלכם

1. מכסה
2. ידית
3. מתג
4. בסיס חשמלי
5. גוף הקומקום



לפני השימוש בקומקום

אם אתם משתמשים בקומקום בפעם הראשונה, מומלץ לנקות אותו לפני השימוש על ידי הרחתת מים בקיבולת המרבית פעם אחת ולאחר מכן שפיכת המים, וחזרה על הפעולה פעמיים. נגבו את פני המכשיר עם מטלית לכה. הערה: הקיבולת המרבית של הקומקום היא 1.7 ליטר.

השימוש בקומקום החשמלי שלכם

1. הניחו את הקומקום על גבי משטח ישר.
2. כדי למלא את הקומקום, הוציאו אותו מהבסיס החשמלי ופתחו את המכסה, לאחר מכן מלאו את הקומקום בכמות המים הרצויה וסגרו את המכסה. מפלס המים חייב להיות בטווח המינימלי והמקסימלי. מעט מדי מים יגרמו לקומקום להיכבות לפני שהמים רתחו. הערה: אין למלא את המים מעבר לגובה המרבי, מכיוון שמים עלולים להישפך מהפיה בזמן הרתיחה. ודאו שהמכסה מחובר היטב למקומו לפני חיבור אל שקע החשמל.
3. מקמו את הקומקום על הבסיס החשמלי.
4. חברו את התקע אל שקע חשמל. לחצו על הכפתור והנורית תידלק, לאחר מכן הקומקום יתחיל להרתיח את המים. הקומקום יכבה באופן אוטומטי כאשר המים ירתחו. במידת הצורך, יש להמתין 30 שניות לפני לחיצה נוספת על המתג כדי להרתיח מחדש את המים. כדי לעצור את תהליך הרתיחה, ניתן לכבות את החשמל על ידי הרמת הכפתור מעלה או הרמת הקומקום מעל הבסיס החשמלי בכל עת. הערה: ודאו שהכפתור ללא מכשולים ושהמכסה סגור היטב, הקומקום לא יכבה אם המתג מוגבל או אם המכסה נפתח.
5. הרימו את הקומקום מהבסיס החשמלי ולאחר מכן מזגו את המים. הערה: יש לנקות משנה זהירות בעת שפיכת מים מהקומקום, שכן מים רותחים עלולים לגרום לכוויות. בנוסף, אין לפתוח את המכסה כאשר המים בקומקום חמים.
6. הקומקום לא ירתח שוב עד שתלחצו שוב על הכפתור. ניתן לאחסן את הקומקום על הבסיס החשמלי כאשר הוא אינו בשימוש. הערה: יש תמיד לנתק את אספקת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.

לפני השימוש בקומקום

אם אתם משתמשים בקומקום בפעם הראשונה, מומלץ לנקות אותו לפני השימוש על ידי הרחתת מים בקיבולת המרבית פעם אחת ולאחר מכן שפיכת המים, וחזרה על הפעולה פעמיים. נגבו את פני המכשיר עם מטלית לחה. הערה: הקיבולת המרבית של הקומקום היא 1.7 ליטר.

השימוש בקומקום החשמלי שלכם

1. הניחו את הקומקום על גבי משטח ישר.
2. כדי למלא את הקומקום, הוציאו אותו מהבסיס החשמלי ופתחו את המכסה, לאחר מכן מלאו את הקומקום בכמות המים הרצויה וסגרו את המכסה. מפלס המים חייב להיות בטווח המינימלי והמקסימלי. מעט מדי מים יגרמו לקומקום להיכבות לפני שהמים רתחו. הערה: אין למלא את המים מעבר לגובה המרבי, מכיוון שמים עלולים להישפך מהפיה בזמן הרתיחה. ודאו שהמכסה מחובר היטב למקומו לפני חיבור אל שקע החשמל.
3. מקמו את הקומקום על הבסיס החשמלי.
4. חברו את התקע אל שקע חשמל. לחצו על הכפתור והנורית תידלק, לאחר מכן הקומקום יתחיל להרתיח את המים. הקומקום יכבה באופן אוטומטי כאשר המים ירתחו. במידת הצורך, יש להמתין 30 שניות לפני לחיצה נוספת על המתג כדי להרתיח מחדש את המים. כדי לעצור את התליך הרתיחה, ניתן לכבות את החשמל על ידי הרמת הכפתור מעלה או הרמת הקומקום מעל הבסיס החשמלי בכל עת. הערה: ודאו שהכפתור ללא מנשולים ושהמכסה סגור היטב, הקומקום לא יכבה אם המתג מוגבל או אם המכסה נפתח.
5. הרימו את הקומקום מהבסיס החשמלי ולאחר מכן מזגו את המים. הערה: יש לנקות משונה זהירות בעת שפיכת מים מהקומקום, שכן מים רותחים עלולים לגרום לכוויות. בנוסף, אין לפתוח את המכסה כאשר המים בקומקום חמים.
6. הקומקום לא ירתח שוב עד שתלחצו שוב על הכפתור. ניתן לאחסן את הקומקום על הבסיס החשמלי כאשר הוא אינו בשימוש. הערה: יש תמיד לנתק את אספקת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.

הגנה מפני חימום ללא מים

אם בטעות תפעילו את הקומקום ללא מים, פונקציית ההגנה מפני חימום ללא מים תכבה את המכשיר באופן אוטומטי. אם זה קורה, יש לאפשר לקומקום להתקרר לפני המילוי במים קרים לקראת הרתחה חוזרת.

ניקוי ותחזוקה

יש לנתק תמיד את המכשיר משקע החשמל ולקרר אותו לחלוטין לפני הניקוי.

1. לעולם אל תטבלו את הקומקום, כבל החשמל או הבסיס החשמלי במים. כמו כן, אל תאפשרו מגע של לחות בחלקים אלה.
2. נגבו את גוף המכשיר בעזרת מטלית לחה או חומר ניקוי, לעולם אל תשתמשו בחומר ניקוי רעיל.
3. זכרו לנקות את המסנן במרווחים. לניקוי קל יותר, נתקו את המסנן על ידי לחיצה על לשונית המסנן בתוך הקומקום ולאחר הניקוי החזירו אותו למקומו.
- זהירות: כדי לנמנע את אבדן הברק, אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים, המיועדים לפלדה, או לעץ או חומרי ניקוי גסים כדי לנקות את החלק החיצוני של הקומקום.
4. כאשר הוא אינו בשימוש או מאוחסן, כבל החשמל ניתן לליפוף בחלק התחתון של הקומקום.

סילוק משקעי מינרלים

יש להסיר אבנית מהקומקום מעת לעת. מכיוון שמשקעי המינרלים במי הברז עלולים ליצור אבנית בתחתית הקומקום ולפגוע ביעילות פעולתו. ניתן להשתמש בכל חומר להסרת אבנית ולפעול על פי ההוראות שעל גבי אריזת חומר הניקוי. לחלופין, ניתן לעקוב אחר ההוראות הבאות ולנקות באמצעות חומץ לבן.

1. מלאו את הקומקום עם 3 כוסות חומץ לבן, לאחר מכן הוסיפו מים בכמות שתכסה לחלוטין את תחתית הקומקום. השאירו את התמיסה בקומקום למשך הלילה.
2. שפכו את התערובת מהקומקום, מלאו את הקומקום במים נקיים עד לגובה המרבי, הרתיחו אותו ולאחר מכן שפכו את המים. חזרו על הפעולה מספר פעמים עד שריח החומץ ייעלם. ניתן להסיר כל כחם שנותר בתוך הפיה על ידי שפשוף עם מטלית לחה.

הוראות הפעלה

תיאור הכפתור

בכל פעם שמפעילים את הכפתור, נשמע צפצוף.

בדיקה עצמית בעת הפעלה

כאשר הקומקום מחובר לחשמל, הקומקום מצפצף ומסך ה-LED מהבהב על גבי מסך מלא למשך 3 שניות (בתדירות של הבהוב לשנייה). לאחר ההבהוב, ניתן לבצע את הפונקציות המרכזיות. לאחר שמסך ה-LED מהבהב על גבי מסך מלא למשך 3 שניות, הקומקום נכנס למצב המתנה.

מצב המתנה

מסך התצוגה מציג את טמפרטורת המים בזמן אמת וכל נוריות הכפתורים דולקות. לאחר דקה, אם לא מתבצעת פעולה, המכשיר ייכנס למצב שינה. נוריות כפתור המתג יהבהבו ומסך התצוגה ונוריות כפתור אחרות יכבו. ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להפעיל את הקומקום ולעבור למצב המתנה. לאחר ההפעלה, הקומקום יצפצף ומסך התצוגה יציג את טמפרטורת המים בזמן אמת, וכל נוריות הכפתורים ידלקו. **טמפרטורת מים רותחים עבור פונקציות שונות של המוצר:**

הפונקציה	טמפרטורה °C
חלב	40 °C
תה	55 °C
תה צמחים	70 °C
תה ירוק	80 °C
קפה	90 °C
הרתחה	100 °C

סטטוס עבודה של הפונקציה שנבחרה

1. לחצו על 6 הפונקציות של "חלב, תה, תה צמחים, תה ירוק, קפה, הרתחה". לאחר בחירת הפונקציה, כפתור הפונקציה המתאים יהבהב ומסך התצוגה יציג את טמפרטורת המים המתאימה. לחצו על $\cup$ כדי להתחיל בהרתחה, חממו את צלחת החימום ומסך התצוגה יציג את טמפרטורת המים בזמן אמת. נורית $\cup$ וכפתור הפונקציה שנבחרה "חלב, תה, תה צמחים, תה ירוק, קפה, הרתחה" יישארו דולקים ונוריות הכפתורים האחרות יכבו. כאשר הקומקום מגיע לטמפרטורת המים הרותחים הוא מצפצף פעמיים, גוף החימום מפסיק להתחמם, מסך התצוגה מציג את טמפרטורת המים בזמן אמת והמכשיר נכנס למצב המתנה.

הערה: בכל פעולת הילוך, נדרש שכפתור $\cup$ יוכל לבטל את פונקציית ההרתחה (כולל הכפתור בידוד "חום").
2. לאחר ההפעלה, המכשיר יהיה במצב המתנה ולחצו על $\cup$ ישירות. כנרית מחדל, יש להרתיח מים בהתאם לפונקציית ההרתחה. כאשר המים מגיעים לטמפרטורת הרתיחה הקומקום מצפצף פעמיים, גוף החימום יפסיק להתחמם ומסך התצוגה יציג את טמפרטורת המים בזמן אמת. המכשיר נכנס למצב המתנה ולאחר דקה של המתנה נכנס למצב שינה.

3. הגדרת בידוד תרמי: לאחר הגדרת הטמפרטורה הרצויה, לחצו על הכפתור "חם", והכפתור "חם" תמיד דלוק, הנורית "תמיד דולק" (הערה: הגדרת טמפרטורת הבידוד חייבת להיות נמוכה או שווה ל-95 מעלות כדי להתחיל בפעולה); טווח הטמפרטורות שנבחר תמיד דולק, נוריות הכפתורים האחרות כבויים ומסך התצוגה מציג את טמפרטורת המים בזמן אמת. אם הטמפרטורה שנקבעה גבוהה מטמפרטורת המים בזמן אמת, הקומקום מתחיל לפעול וגוף החימום מתחמם. כאשר הקומקום מגיע לטמפרטורת המים שהוגדרה הוא מצפצף פעמיים, גוף החימום מפסיק להתחמם, מסך התצוגה מציג את טמפרטורת המים בזמן אמת והמכשיר נכנס למצב בידוד. זמן הבידוד הוא 30 דקות (במצב בידוד, נורית הבידוד "חם", נורית כפתור המתג ונוריות טווח הבידוד הנבחר מהבהבות ונוריות כפתורים אחרים כבויים). אם הטמפרטורה מגדלת מתחת לטמפרטורת המים בזמן אמת, הקומקום ישמע שני צפצופים ועבור ישירות למצב בידוד, ללא חימום. בעת שמירה על החום, כפתור הטמפרטורה המתאים יהבהב. לחצו על "חם" כדי לכבות את פונקציית הבידוד, כל נוריות הכפתורים יידלקו והקומקום יעבור למצב המתנה.

4. מצב המתנה:----אם אין פעולה, כפתור המתג יהבהב ומסך התצוגה ונורות כפתורים אחרים יכבו לאחר דקה, כדי להיכנס למצב שינה. ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להפעיל את הקומקום ולעבור למצב המתנה. לאחר ההפעלה, הקומקום יצפץ ומסך התצוגה יציג את טמפרטורת המים בזמן אמת, וכל נוריות הכפתורים ידלקו. במצב שינה, לחיצה על  לא יכולה להפעיל ישירות את הרתחת המים; יש להיכנס למצב המתנה;

תצוגה דיגיטלית על גבי מסך התצוגה:

1. מסך התצוגה מציג את טמפרטורת המים בזמן אמת במעלות צלזיוס.
2. כאשר מסך התצוגה מציג את טמפרטורת המים בזמן אמת, יש להוסיף תוכנית בקרה על מנת למנוע את כך שבזמן אמת טמפרטורת המים תקפוז בין טמפרטורה גבוהה ונמוכה, בטווח קטן, במהלך חימום המים.

מצב:

1. מצב המתנה: לאחר ההפעלה, הקומקום יצפץ ומסך התצוגה יציג את טמפרטורת המים בזמן אמת, וכל נוריות הכפתורים ידלקו.
2. מצב שינה: לאחר דקה במצב המתנה, אם לא מתבצעת פעולה, המכונה תכנס למצב שינה. נורית כפתור המתג תהבהב ומסך התצוגה ונוריות כפתור אחרים יכבו. ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להפעיל את הקומקום ולעבור למצב המתנה.

הרמת הקומקום כשהוא מופעל:

1. כאשר מרימים את הקומקום בזמן שהוא דולק, מסך התצוגה וכל האורות יכבו. לאחר החזרתו לבסיס החשמלי, הוא יעבור שוב למצב בדיקה עצמית ומצב המתנה.
2. במהלך תהליכי החימום והבידוד, הרימו את הקומקום. לאחר כיבוי מסך התצוגה וכל הנוריות, החזירו את הקומקום אל הבסיס החשמלי והכניסו אותו שוב למצב בדיקה עצמית ומצב המתנה.

פונקציית זיכרון של הקומקום:

1. לאחר ההפעלה, במצב המתנה ולאחר דקה אחת, אם לא מתבצעת פעולה לאחר בחירת הפונקציה הרצויה, המכשיר ייכנס למצב שינה. לאחר ההפעלה מחדש, הפונקציה שנבחרה לאחרונה עדיין תוצג.
2. במצב מופעל, לאחר השלמת החימום או הבידוד, הכניסו למצב שינה וכאשר המכשיר יופעל מחדש הפונקציה שנבחרה עדיין תוצג.

אם הקומקום מורם מהבסיס או מכובה, לא תהיה לו פונקציית זיכרון ולאחר הדלקה חוזרת הוא יציג פונקציית ברירת מחדל וכניסה למצב המתנה "רתיחה". שימו לב: מכיוון שעל מצב הקומקום להתאים לתרחיש השימוש, לא נוספה פונקציית ניהול צריכת החשמל.

סילוק ידידותי לסביבה

אתם יכולים לעזור לסביבה! זכרו לכבד את התקנות המקומיות: השליכו ציוד חשמלי שאינו תקין למרכז פינוי פסולת מתאים.



חברת הפעלה קומקום חשמלי דגם FA-101

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-101

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: **וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:**

