

food
appeal®

חוברת הפעלה מכונת קפה אספרסו קפסולות דגם FA-300



DIGITAL COFFEE MACHINE

אמצעי הגנה חשובים

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון עתידי.

1. קרוא את כל הוראות השימוש.
2. מרס השימוש במכשיר, ודא שמחת השקע תואם למתח הנומינלי המסומן על לוחית הנתונים של המכשיר.
3. במכשיר זה הותקן תקע בעל מוליך הארקה. ודא שהתקע בבייתכם מחובר להארקה כנדרש.
4. על מנת למנוע דליקה, התחשמלות ופציעה בגוף, אין לסבול את כבל החשמל או את התקע במים או בנוזל אחר.
5. נתקו את התקע מהשקע מרס ניקוי המכשיר וכשהוא אינו בשימוש. הניחו למכשיר להתקרר לחלוטין לפני פירוק או הרכבה של חלקים ממנו או לפני ניקוי.
6. אין להפעיל כל מכשיר חשמלי שכבל החשמל או התקע שלו ניזוק, לאחר שהתרחשה תקלה במכשיר או אם המכשיר נפל או ניזוק בכל דרך שהיא. יש להחזיר את המכשיר למרכז השירות המורשה הקרוב לבדיקה, תיקון, או ביצוע התאמות חשמליות או מכניות.
7. השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשיר עלולים לגרום לשורפה, התחשמלות או פציעה בגוף.
8. הציבו את המכשיר על גבי משטח שטוח או שולחן. אין לשלשל את כבל החשמל מעבר לשפת השולחן או משטח העבודה.
9. ודא שכבל החשמל לא נוגע במשטח החם של המכשיר.
10. אין להניח את מכונת הקפה על גבי משטח חם או בקרבת אש גלויה על מנת למנוע נזק למכשיר.
11. לניתוק המכשיר, נתקו את התקע מהשקע. הקפידו לאחוז בתקע. אין למשוך את כבל החשמל.
12. אין להשתמש במכשיר למרס שונה משימושו המיועד; מקמו אותו בסביבה יבשה.
13. נדרשת השגחה צמודה כאשר משתמשים במכשיר בקרבת ילדים.
14. הישמרו מכוויה מהאדים.
15. אין לגעת במשטח החם של המכשיר (כגון דרכובית הקיסור ורשת הפלדה לאחר הרתיחה). השתמשו בידית או בכפתורים המיועדים.
16. אין להפעיל את מכונת הקפה ללא מים.
17. אין להסיר את משפך המתכת בזמן שהמכשיר מכין קפה או יוצר קיסור.
18. חברו את התקע לשקע מרס השימוש; כבו את כל המתגים מרס ניתוק התקע מהשקע.
19. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי לקוים פיזיים, חושיים או שכליים, או ללא ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או אם הם קיבלו הדרכה אודות השימוש במכשיר מאדם האחראי לנביחותם.
20. יש להשגיח על ילדים ולוודא שהם לא משחקים במכשיר.
21. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
22. אין להשתמש במכשיר בחוץ.
23. אם לא השתמשתם במוצר זמן ממושך, יש להדליק את המכשיר ולאפשר קיסור במשך שלוש דקות מרס עזיבת המוצר.
24. ניתוק המכשיר מהחשמל בזמן שחרור הקיסור, החום השיורי יגרום למוצר להמשיך לשחרר קיסור למשך זמן נוסף. המוצר יפסיק לשחרר קיסור מיד עם סגירת כפתור האדים.

מרס השימוש הראשון

1. על מנת להבטיח שהשקע של כוס הקפה הראשונה יהיה מעולה, יש לשמוך את מכונת הקפה במים חמים כמפורט להלן: הוסיפו מים למיכל המים. הקפידו שפמלס המים לא יעבור את סימון ה-MAX במיכל. הערה: למכשיר זה מצורף מיכל שניתן להסיר לניקוי בקלות. ניתן למלא ראשית את המיכל במים ואז להרכיב אותו במכשיר.
2. הרכיבו את רשת הפילדה במשפך המתכת (ללא קפה בדרשת הפלדה).
3. הניחו קנקן על המדף הניתק. ודא שכפתור בקרת הקיסור נמצא במצב סגור (OFF). הערה: המכשיר אינו כולל קנקן, אלא השתמשו בקנקן או בכוס קפה משלכם.
4. חברו את המכשיר למקור החשמל. לחצו על כפתור ההפעלה "ON/OFF" פעם אחת. הנורית הלבנה תהבהב.
5. לחצו על מתג הקפה. המשאבה תשאב מים. כשהמים זורמים סגרו את המשאבה בלחיצה על כפתור הקפה. לחצו על כפתור והמים יזרמו שוב.
6. לאחר שזרימת המים נפסקה, שפכו את המים שהצטברו בכל אחד מהמיכלים ונקו אותם בסיודית. כעת אתם יכולים להתחיל בהכנת הקפה. הערה: ייתכן שיישמע רעש בעת שאיבת המים בפעם הראשונה. זהו רעש תקין - המכשיר משחרר את האוויר הכלוא בתוכו. לאחר כעשרים שניות הרעש ייפסק. ייתכן שתידלק נורית אזהרה בעת השימוש במכונת הקפה בפעם הראשונה - זה תקין. לחצו על מתג בורר הקפה. לאחר כעשרים שניות האזהרה תיפסק.

חימום מקדים

להכנת כוס אספרסו טובה וחמה אנו ממליצים לחמם מראש את המכשיר טרם הכנת הקפה, לרבות המשפך, המסנן והספל, כך שטעם הקפה לא יושפע מחלקי המכשיר הקרים.

1. נתקו את המיכל ומלאו אותו בכמות המים הדרושה. יש להקפיד שמפלס המים לא יעבור את סימן ה-MAX במיכל. לאחר מכן הרכיבו את המיכל במכשיר כראוי.
2. בחרו את רשת הקימור הדרושה לכם, הניחו אותה במשפך המתכת, ודאו שהצינור במשפך ממוקם בקו אחד עם החרץ במכשיר והנניסו את המשפך למכשיר לפי הסימון INSERT. לאחר מכן ודאו שהמשפך מקובע במקומו באמצעות סיבובו נגד כיוון השעון עד לסימון LOCK.
3. הניחו ספל אספרסו על המדף הניתק.
4. חברו את המכשיר למקור החשמל. ודאו שנפתור בקרת הקימור נמצא במצב סגור.
5. לחצו פעם אחת על כפתור ההפעלה ON/OFF. נורית ההפעלה תהבהב. כשהמכשיר יסיים להתחמם נורית ההפעלה תאיר באופן קבוע. לחצו על מתג הקפה. עם תחילת זרימת המים כבו את המשאבה מיד. המטרה של שלב זה היא לשאוב את המים מהמכל לתוך התושבת.

הכנת אספרסו

1. נתקו את המשפך באמצעות סיבובו בכיוון השעון. הוסיפו קפה טחון לרשת הפלדה בעזרת כף מדידה. כך אחת של קפה טחון מספיקה להכנת ספל אחד של קפה מעולה. לאחר מכן הדקו את הקפה הטחון בעזרת הדוחסן.
2. הרכיבו את רשת הפלדה במשפך המתכת, ודאו שהצינור במשפך ממוקם בקו אחד עם החרץ במכשיר והנניסו את המשפך למכשיר לפי הסימון INSERT.
3. לאחר מכן ודאו שהמשפך מקובע במקומו באמצעות סיבובו נגד כיוון השעון עד לסימון LOCK.
4. מזגו מים חמים לספל. לאחר התחממות הספל רוקנו אותו וייבשו את הספל, ולאחר מכן הניחו את הספל החם על המדף הניתק.
5. בשלב זה, נורית ההפעלה תדלק. אם היא כבויה המתינו כדקה. כשהיא דולקת שוב, לחצו על מתג הקפה והמתינו לזרימת הקפה. עם קבלת כמות הקפה הרצויה לחצו שוב על מתג הקפה. משאבת המים תפסיק את פעולתה.

אזהרה:

1. אין להשאיר את מכונת הקפה ללא השגחה בעת הכנת הקפה, שכן עליכם להפעיל אותה באופן ידני!
2. לאחר סיום הכנת הקפה, נתקו את משפך המתכת באמצעות סיבובו בכיוון השעון. רוקנו את שאריות הקפה כאשר רשת הפלדה מוחזקת במקומה על ידי מוט הלחיצה.
3. הניחו לרכיבים השונים להתקרר לחלוטין, ולאחר מכן שטפו אותם במים זורמים.
4. מומלץ להניח ספל קפה בודד בנפח של 30 מ"ל וספל קפה כפול - 60 מ"ל. זמן הפעולה להכנת ספל קפה אחד הוא 60 שניות לכל היותר, ומשאבת המים תפסיק את פעולתה אם זמן העבודה עולה על 60 שניות.

הכנת קפוצ'ינו \ חלב מוקצף

קפוצ'ינו מתקבל כשמוסיפים חלב מוקצף לאספרסו.

1. ראשית, הכינו אספרסו בכלי קיבול גדול מספיק בהתאם להוראות בפרק "הכנת אספרסו". ודאו שנפתור בקרת הקימור נמצא במצב OFF.
2. לחצו על מתג בורר הקימור והמתינו להידלקות נורית החיווי במתג בורר הקימור. הערה: בזמן הפעולה, נורית החיווי במתג בורר הקימור תהבהב לשמירה על הטמפרטורה הרצויה.
3. מלאו קנקן ב-100 מ"ל חלב לכל כוס קפוצ'ינו שבונונתכם להכין. מומלץ להשתמש בחלב מלא בטמפרטורת המקרר (לא חם). הערה: בבחירת גודל הקנקן, מומלץ שהקומטר שלו יהיה לפחות מ-70 מ"מ - 5 מ"מ. קחו בחשבון שנפח החלב ינוכח - ודאו שהקנקן גבוה מספיק.
4. סובבו את כפתור בקרת הקימור לאם נגד כיוון השעון. קימור יילם ממכשיר ההקצפה. הערה: אין לסובב את כפתור בקרת הקימור בבת אחת. הקימור יצטבר במהירות ובזמן קצר, והדבר יגדיל את הסיכון לפיצוץ.
5. הנניסו את מכשיר ההקצפה לתוך החלב בעומק של כשני ס"מ, הקציפו חלב תוך הנעת הקנקן בתנועות סיבוביות ומעלה-מטה.
6. עם הגעה למידת ההקצפה הרצויה, סובבו את כפתור בקרת הקימור למצב סגור.
7. מזגו את החלב המוקצף לאספרסו שהכנתם מראש, והקפוצ'ינו מוכן. המתקו לפי הטעם, ואם תרצו, פזרו מעט אבקת קקאו על הקצף.
8. לחצו על מתג ההפעלה לניתוק מקור החשמל. כל נוריות החיווי ייכבו. אזהרה: לאחר סיום פעולת הקימור, לחצו על מתג הקפה. אם נורית חיווי הקפה ונורית חיווי הקימור מהבהבות מה, משמעות הדבר היא שטמפרטורת המכשיר גבוהה מדי; יש לנכות אותו ולהניח לו למשך חמש דקות. לחליפין ניתן להפעיל את פונקציית המים החמים לצורך קירור המכשיר. משאבת המים תפסיק את פעולת שאיבת המים באופן אוטומטי כשהטמפרטורה חוזרת לטווח התקין. הקפה עלול להישרף והמשפך יוצף אם המכשיר מכין קפה מיד ללא זמן קירור.

פונקציית כיביי אוטומטי

אם לא מתבצעת שום פעולה במשך 25 דקות, המכשיר ייכבה אוטומטית.

ניקיון ותחזוקה

1. נתקן את מכונת הקפה מהחשמל ואפשרו לה להתקרר לחלוטין טרם הניקוי.
2. נקו את דפנות מכונת הקפה בספוג לעתים קרובות. נקו וייבשו את מכל המים, מגש הטפטוף והמדף הניתק. הערה: אין לנקות עם אלכוהול או עם חומר ניקוי מבוסס-ממס. לעולם אין למבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.
3. נתקן את משפך המתכת באמצעות סיבוב בכיוון השעון. השליכו את שאריות הקפה בתוכו. לאחר מכן ניתן לנקות אותו באמצעות חומר ניקוי, אולם לאחר מכן יש לשטוף אותו במים נקיים.
4. נקו במים ויבשו היטב את כל אביזרי המכשיר.

ניקוי אבנית

1. לאחר שימוש במכונת הקפה במשך שלושה חודשים יש לבצע ניקוי אבנית.
2. מלאו את המיכל במים ומסיר אבנית עד לסימון ה-MAX. היחס בין המים למסיר האבנית הוא 1:4. לאופן השימוש עיינו בהוראות המצורפות למסיר האבנית. הקפידו להשתמש במסיר אבנית ביתי. ניתן להשתמש בחומצת לימון (ניתן להשיג בבתי המרקחת) במקום במסיר אבנית (ביחס חומצת לימון למים של 100:3).
3. בזמן התחממות המכשיר חברו את משפך המתכת (ללא קפה טחון בתוכו) והניחו קנקן מתחתיו. חימום מים בתוכנית חימום מראש.
4. לחצו פעם אחת על מתג ההפעלה, הנורית הלבנה של מתג ההפעלה תדלק. לאחר מכן יש ללחוץ על מתג הקפה. ודאו שהבורר נמצא במצב הכנת קפה. עם תחילת זרימת המים הפסיקו את פעולת המשאבה והמתינו רגע. נעת מכונת הקפה מתחילה להתחמם.
5. כשנורית החיווי של מתג ההפעלה דולקת, הדבר מעיד כי חימום המכונה הסתיים. לחצו על מתג הקפה והכינו שתי כוסות קפה (כ-60 מ"ל). לאחר מכן כבו את המשאבה והמתינו כ-5 שניות.
6. העבירו את הבורר למצב קיטור. נורית החיווי במתג האדים תהיה כבויה; המתינו עד שנורית החיווי בבורר הקיטור תידלק. סובבו את כפתור בקרת הקיטור והפיקו קיטור במשך 2 דקות. לאחר מכן סובבו את כפתור בקרת הקיטור שוב למצב סגור על מנת להפסיק את הפקת הקיטור. לחצו על כפתור ההפעלה לעצירת פעולת המכשיר והניחו למסיר האבנית להישאר במכשיר לפחות 15 דקות.
7. הפעילו מחדש את המכשיר וחזרו על שלבים 6-4 לפחות 3 פעמים.
8. אחר מכן לחצו על בורר הקפה/הקיטור. נורית החיווי של מתג הקפה תידלק. לאחר מכן לחצו על מתג הקפה לזרימת מים עד לסיום זרימת מסיר האבנית.
9. לאחר מכן היינו קפה (ללא קפה טחון) במי ברז עד לגובה סימון ה-MAX. חזרו על השלבים 6-4 שלוש פעמים (אין צורך להמתין 15 דקות בשלב 6), ולאחר מכן אפשרו למים לזרום עד שלא יהיו עוד מים במיכל.
10. חזרו על שלב 9 לפחות 3 פעמים על מנת להבטיח שצנרת המכשיר נקיה.

תופעה	גורם	פעולות לתיקון
ישנה חלודה על חלקי המתכת במיכל.	מסיר האבנית אינו מהסוג המומלץ. הוא עלול לגרום לשיתוך (קורוזיה) בחלקי המתכת במיכל.	השתמשו במסיר אבנית המומלץ על ידי היצרן.
דליפת מים מתחתית מכונת הקפה.	1. יש יותר מדי מים במגש הספמון. 2. מכונת הקפה אינה פועלת כראוי.	צרו קשר עם מרכז השירות המורשה לצורך תיקון
דליפת מים מצדי המסנן.	ישנו קפה טחון על שפת המסנן.	נקו אותו.
לקפה טעם חומצי (מעם של חומץ).	1. לא בוצעה שטיפה כראוי לאחר הסרת האבנית. 2. הקפה הטחון אוחסן במקום חם ולח זמן רב. הקפה הטחון התקלקל.	1. יש לנקות את מכונת הקפה מספר פעמים לפי ההוראות בפרק "טרם השימוש הראשון". 2. השתמשו בקפה טחון טרי; אחסנו את הקפה הטחון במקום קריר ויבש. לאחר פתיחת אריזת קפה טחון, סגרו אותה היטב ואחסנו אותה במקרר לשמירת הטריות.
מכונת הקפה הפסיקה לעבוד.	התקע אינו מחובר היטב.	הכניסו את כבל החשמל לשקע היטב. אם המכשיר עדיין לא עובד, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה לצורך תיקון.
הקיסור אינו מקציף.	1. נורית חייוי הקיסור אינה דולקת. 2. המיכל גדול מדי או שצורתו אינה מתאימה. 3. השתמשו בחלב רזה.	1. ניתן להשתמש בקיסור לצורך הקצפה רק לאחר שנורית הקיסור נדלקת. 2. יש להשתמש בספל גבוה וצר. 3. השתמשו בחלב מלא בו בחלב חצי-רזה.

הערה: אם עדיין אינכם מצליחים לפתור את הבעיות לאחר הטיפול לעיל, צרו קשר עם מרכז שירות או עם הספק. אסור לפרק מכשיר זה על ידי אנשי מקצוע שלא הוכשרו לכך

אתם יכולים לעזור להגן על הסביבה!
אנא זכרו לכבד את התקנות המקומיות: מסרו את הציוד החשמלי שאינו פועל למרכז פינוי פסולת מתאים.



אחריות מכונת קפה אספרסו קפסולות דגם FA-300

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-300

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שבירים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

050-4477437: **וואטסאפ מוקד שירות לקוחות:**

