

food
appeal®

חוברת הפעלה בלנדר רב תכליתי דגם FA-212

נא לשמור לשימוש עתידי



TERMINATOR

הכנת משקאות בריאות מעולם לא הייתה קלה יותר עם ה- TERMINATOR. בלנדר זה, המצויד במכל גדול לערבוב מרכיבים שונים בקלות, כולל גם דוחפן להוספת מרכיבים בזמן השימוש. המכסה המאוורר מאפשר אוורור ומונע התזות. מכשיר מעולה לשדרוג המשקאות!




אמצעי זהירות

1. אין לתלות את הכבל מעל קצה שולחן או משטח או לתת לו לבוא במגע עם משטחים חמים.
2. אין לשאת את המכשיר במכל החשמל.
3. אין להשתמש בכבל מאריך עם מכשיר זה.
4. אין להוציא את התקע על ידי משיכת הכבל, שכן זה עלול לגרום להם נזק.
5. יש לכבות ולנתק מרס התקנה או הסרה של כלים/ אביזרים, לאחר שימוש וסיום הניקוי.
6. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
7. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר, ולהרחיק מהישג ידם את המכשיר והכבל.
8. יש לשים לב שהמכשיר אינו ליד חיות מחמד.
9. אין להשתמש במוצר מלבד לשימושו הייעודי.
10. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
11. יש לוודא שהמכשיר על משטח יציב ועמיד בפני חום.
12. אין לטבול את הכבלים, התקעים או כל חלק במכשיר במים או נוזל אחר.
13. אין להשתמש במכשיר בחוץ.
14. אזהרה: יש לשים לב ללהב החד בעת מילוי/ ריקון המיכל ובמהלך ניקוי.
15. אין להרטיב את המנוע, הכבל או התקע.
16. כדי להפחית את הסיכון לכגיעה, אין להניח את הלהבים על הבסיס מבלי שמכל העיבוד מחובר.
17. אין לחרוג מהקיבולת המקסימלית.
18. אין לנסות לעקוף את מערכת הנעילה שמפעילה את היחידה.
19. יש תמיד לתפעל על משטח שטוח.
20. יש לנתק את הבלנדר כשאינו בשימוש, מרס פירוק או הרכבת חלקים ולפני ניקוי.
21. אזהרה: אין להשתמש אם מכל העיבוד סדוק או שבור, כמו גם כשהוא ריק.
22. אם הלהבים רופפים, יש להפסיק את השימוש מיד ולהחליפם. אין לנסות לתקן או להדק את הלהבים. יש לבדוק את המכל והלהבים לפני כל שימוש. אין להשתמש במכל שבור, הרוס או סדוק. יש לבדוק את הלהבים לאיתור בלאי, עיוות או שברים. אין להשתמש בלהבים שבורים או סדוקים.
23. אין להזיז או לנער את הבלנדר בזמן תפעול.
24. יש להיזהר במקרה של עפיפת נוזל חם בבלנדר, מכיוון שהוא עלול להיפלט מהמכשיר עקב היווצרות פיתאומית של אדים.
25. בעת הוצאת המכל מבסיס הבלנדר, יש לחכות שהלהבים יפסיקו להסתובב. הוצאת המכל בזמן שהלהבים מסתובבים עלולים לגרום נזק בבלנדר.
26. במקרה של תקלה במכשיר, יש להפסיק להשתמש מיד ולבקש סיוע ממרכז שירות למינע סיכונים.
27. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אדם (כולל ילדים) בעל יכולת פיזית, חושית או מנטלית ירודה או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
28. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
29. במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן שירות או כוח אדם מוסמך למינע סכנה.
30. אזהרה: אפשרות לכגיעה משימוש שגוי.
31. זהירות: יש לוודא שהבלנדר כבוי מרס הוצאתו מהבסיס.
32. כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת החשמל לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
33. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ויישומים דומים.

מאפיינים

- מנוע נחונות עוצמתי של 2000 וואט
- מנתק תרמי PTC להגנה מפני חימום יתר
- מכל 2 ליטר ללא BPA
- 5 מהירויות עם פונקציית פולס



תכולת המארז

- בסיס בלנדר Eiger 2000W
- מכל ערבוב 2 ליטר
- מכסה מאוורר
- מוט דחיפה

מפרט

- הספק: 2000W
- מתח: 220-240V ~
- תדר: 50/60 Hz
- קיבולת מכל ערבוב: 2 ליטרים

חלקי המכשיר

1. מכסה מאוורר
2. כיסוי
3. מכל ערבוב
4. בסיס מנוע
5. מוט דחיפה

חשוב לדעת

1. יש להניח את הבלנדר על משטח יבש וישר.
2. יש לוודא שבנדר או חוגת המהירות במצב OFF. יש לחבר את הבלנדר לחשמל.
3. יש לקצוץ מרכיבים לחתיכות של 2.5 ס"מ לתוצאות אופטימליות.
4. יש למלא את המכל במרכיבים ולחבר את המסה טרם הנחת המכל על בסיס הבלנדר.
5. יש לדחוף את המכל למקום. אם אינו במקום, הבלנדר לא יפעל.
6. יש להעביר את החוגה למהירות הנדרשת.
7. כדי לעצור את הבלנדר, יש להעביר ל-0.

הוראות הפעלה

1. כפתור הפעלה סיבובי (חוגה): מצב "ס" משמעותו כיבוי.
2. בורר מהירויות: מצב "ס" משמעותו עצירה, מצב "1" משמעותו מהירות מינימלית, ומצב "5" משמעותו מהירות מקסימלית (מרבית). כאשר מסובבים את החוגה למצב "1", המכשיר מתחיל לפעול במהירות המינימלית. ניתן לשלוט במהירות הרצויה על ידי סיבוב החוגה.

הכנת המכשיר

1. מכל הערבוב: קיבולת של 2 ליטרים, להב מפלדת אל-חלד.
2. מוט דחיסה (דחסן): נועד לדחוף את המזון קרוב ללהב ולהבטיח ביצועים מיטביים. אזהרה: יש להשתמש במוט הדחיסה אך ורק לערבוב המזון בזמן פעולת המכשיר, ולא לשום מטרה אחרת. לפני השימוש במוט הדחיסה, יש לוודא שהמכסה מונח היטב במקומו.
3. מהירות: מהירות גבוהה של 33,000 סל"ד (סיבובים לדקה), המבטיחה ביצועים מעולים.
4. עוצמת רעש: פחות מ-85 דציבלים (במרחק של מטר אחד מהמוצר, כאשר רעשי הרקע נמוכים מ-65 דציבלים).
5. הגנה מפני התחממות יתר: אם המכשיר עובד תחת עומס יתר למשך זמן רב, מגביל החום (תרמוסטט) יעצור את פעולת המוצר כדי להגן על המנוע מפני התחממות יתר. אם מגביל החום הופעל, יש להפחית את כמות המזון במכל הערבוב, להמתין כ-30 דקות כדי לאפשר למנוע להתקרר, ולאחר מכן להפעיל את המוצר מחדש.
6. הגנה מפני זרם יתר: במקרה של ערבוב שגוי של מזון קשה מאוד (או חתיכות גדולות מאוד), הלהב עלול להיתקע ומגביל הזרם יעצור את המכשיר. אם מגביל הזרם הופעל, יש לכבות את המוצר, להוציא את המזון הקשה או הגדול, ולאחר מכן להפעיל את המוצר שוב.

כוונן מהירות:

לכלנדר חוגת מהירות אנלוגית הפועלת משמאל לימין. לכוונן מהירות, ס פירושו עצירה, 1- מהירות מינימלית ו- 5 מהירות המקסימלית. בהעברת החוגה ל- 1, המוצר יתחיל לעבוד במהירות המבוקשת.

פונקציית פולס:

פונקציית הפולס משמשת לעיבוד קצר ועוצמתי במהירות אופטימלית. ניתן לשלוט בזמן הפעולה. לדוגמה, ניתן להשתמש בפונקציית הפולס לקראת סוף ההכנה כדי להפוך את הסמיות לחלקים.

טיפים:

- מומלץ לקלף פירות בעלי קליפה סיבית ועבה כמו בננות ותפוזים.
- ניתן להשאיר את הקליפה בהתאם למעס.
- בעת שימוש במרכיבים רבים, יש לוודא שהנוזלים עוברים למכל קודם, ולאחר מכן המוצקים.
- יש לוודא שהמרכיבים חתוכים לגודל אחיד לעיבוד אחיד.

ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי, יש לוודא שמתג ההפעלה ובורר המהירויות נמצאים במצב "ס" (כבוי), ולנתק את התקע משקע החשמל.
- לניקוי מכל הערבול ניתן להשתמש במים וסבון בלבד, אין להשתמש בחומרים כימיים או בנוזלים אחרים.
- לניקוי בסיס המנוע יש להשתמש במטלית יבשה בלבד. לעולם אין לנקות את בסיס המנוע באמצעות מטלית רטובה או לטבול אותו במים.
- אם המוצר פועל תוך כדי רעש חריג או רועד בצורה חמורה, יש להפסיק מיד את השימוש בו ולשלוח אותו לבדיקה אצל נציג השירות (מעבדת תיקונים). לעולם אין לנסות לתקן את המוצר בעצמכם.

אחסון

- לאחר השימוש במוצר, יש לארוז אותו מחדש, לאחסן אותו במקום יבש ולהימנע מחשיפה לאור שמש ישיר.
- יש לוודא שהמוצר נמצא מחוץ להישג ידם של ילדים.
- יש לוודא שהמוצר יבש לחלוטין לפני אריזתו מחדש.

השלכה

אין להשליך את המכשיר לאשפה הביתית הרגילה. השליכו את המכשיר עם חברה מורשית לסילוק פסולת או דרך מתקן לסילוק פסולת. בדקו את התקנות באזורכם. במקרה של ספק, התייעצו עם המתקן המקומי לסילוק פסולת.



תעודת אחריות בלנדר רב תכליתי דגם FA-212

היבואן: ביאפאל סחר בע"מ

דגם המכשיר: FA-212

תודה שרכשת מוצר איכותי מבית פוד אפיל אלקטריק.
המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר ונועדו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים על פי התקנים המחמירים ביותר.
יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני שימוש במוצר.

תנאי האחריות:

1. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י חברת פוד אפיל אלקטריק ושווקו על ידה.
2. האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת מוצר.
3. האחריות הינה עבור פגם בייצור, או תקלה במוצר שלא במסגרת הפירוט בתעודת האחריות מטה.
4. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
5. כבה את המכשיר ונתק מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות לחלקים נעים בשימוש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. שברים, בלאי של חלקי גומי, פילטרים, גומיות פלסטיקה, או צבע דהוי לאחר חשיפה לשמש
2. שימוש מנוגד להוראות היצרן המפורטים בהוראות ההפעלה של המוצר.
3. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו ע"י מעבדת שירות שאינה מורשת.

וואטסאפ מוקד שירות לקוחות: 050-4477437

